










ИНСТАЛАЦИОННА ДИАГРАМА



Up Beam Part Горна част на гредата	
Down Beam Part Долна част на гредата	
Left & Right Beam Part Лява и дясна част на гредата	
Up Beam Cover 1 Капак на горната греда 1	
Up Beam Cover 2 Капак на горната греда 2	
Up Beam Cover 3 Капак на горната греда 3	
Connection Rod Свързващ лост	
Connect Hand Crank Louver Ламел за свързване с манивелата	
Standard Louver Стандартен ламел	
Post Подпора	
Post Decoration Cover Декоративен капак за подпора	


Phillips pan head self-tapping screw Самонарезен винт с полукръгла глава (Phillips)	
Phillips countersunk head self-tapping screw Самонарезен винт със скрита глава (Phillips)	
Hexagon countersunk head screw Шестоъгълни винтове с зенкована глава	
Hexagon pan head screws Шестоъгълни винтове с цилиндрична глава	
Hexagon pan head screws Шестоъгълни винтове с цилиндрична глава	
Connection Rod Screws Винтове за свързващ лост	
Louver and hand crank connection screw Винтове за свързване на ламелите и ръчна манивела	
Motor base Основа за мотор	
Motor Мотор	
Gutter reinforcement plate плоча за укрепване на улука	

Монтаж на аксесоари за колоната




1. Фиксирайте основата на стойката към пода с помощта на болтове.
 2. Поставете колоната върху основата на стойката.
- Допълнение: Обозначения на конструкцията: Колони А, В, С, D и съответните странични греди (А-В, В-D, А-С).


1. Fix stand base on floor by bolts and Insert the pillar into the iron plate




Монтаж на аксесоари за колони



Инсталиране на ламелите



Монтаж на задвижващия механизъм (Свързващ лост)



свързващ лост

